








IDANÄS




Design and Quality
IKEA of Sweden



1

118331



101345

119253
118137

100347




5

4x


4x

4x


4x

2


105073




101345



151705



151706



10002547

4x

4x


2x

2x

4x



139457



139456



131372

6x

6x

4x

3



145718



118331




101345



100441120



119976



8x


4x

4x


4x

1x

1x






1x




1x


1




2




3




4




5





6





7




8**9**


10




11




12




13




14




15





16




17




18





19




20




21




22




23




24




25




26




27




28





29





30







31



32



i





English

Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.
Wipe dry with a clean cloth.

Deutsch

Mit einem feuchten Tuch mit milder Seifenlösung abwischen.
Trocken nachwischen.

Français

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.
Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Nederlands

Zorgvuldig afnemen met een vochtig doekje met een mild schoonmaakmiddel.
Daarna afnemen met een schone doek.

Dansk

Tørres ren med en klud opvredet i et mildt rengøringsmiddel.
Tørres af med en ren klud.

Íslenska

þrífið með rókum klút með mildu hreinsiefni.
þurrkið með hreinum klút.

Norsk

Tørk av med en klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel.
Tørk med en ren klut.

Suomi

Puhdista mietoon pesuaineliukseen kostutetulla kankaalla.
Kuivaa puhtaalla kankaalla.

Svenska

Torka rent med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel.
Torka torrt med en ren trasa.

Česky

Otřete mokrým hadříkem namočeným v jemném čisticím prostředku.
Čistým hadříkem utřete dosucha.

Español

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.
Secar con un paño limpio.

Italiano

Pulisci con un panno inumidito in un detergivo poco concentrato.
Asciuga con un panno asciutto.

Magyar

Enyhe mosószeres, nedves ruhával töröld le.
Tiszta ruhával töröld szárazra.

Polski

Wytrzyj do czysta szmatką namoczoną w delikatnym środku czyszczącym.
Wytrzyj do sucha czystą szmatką.

Eesti

Puhastage niiske lapi ja õrnatoimelise puhastuvahendiga.
Kuivatage puhta lapiga.

Latviešu

Tirīt ar saudzīgā tīrišanas līdzeklī samērcētu drānu.
Noslaucīt ar tīru drānu.

lietuvių

Valyti švelniame valiklyje sudrėkinta šluoste.
Nusausinti švaria šluoste.

Portugues

Limpe bem com um pano humedecido numa solução detergente suave.
Seque bem com um pano limpo.

Româna

Șterge cu o cărpă umedă în detergent diluat.
Șterge cu o cărpă curată.

Slovensky

Umyte handrou namočenou v jemnom čistiacom roztoku.
Utrite dosucha čistou handrou.

Български

Избръшете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат.

Подсушете като забършете с чиста кърпа.

Hrvatski

Očistiti krpom namočenom u blagom sredstvu za čišćenje.
Obrisati čistom krpom.

Ελληνικά

Καθαρίστε το με ένα πανί μουσκεμένο σε ένα ελαφρύ απορρυπαντικό.
Στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.

Русский

Протирать тканью, смоченной мягким моющим средством.

Вытираять чистой сухой тканью.

українська

Протирайте тканиною з м'яким засобом очищення.
Витріть чистою сухою тканиною.

Srpski

Očistiti krpom natopljenom blagim sredstvom za čišćenje.
Osuši suvom krpom.

Slovenščina

Očistite s krpou in nežnim čistilom.
Osušite s čisto krpou.

Türkçe

Temiz bir bez, hafif bir temizlik malzemesi ile ıslatarak siliniz.
Temiz bir bezle kurulayınız.

中文

将布用中性清洗剂蘸湿擦净。
用干净的布擦干。

繁中

用濕布沾有溫和清潔劑的擦拭乾淨。
再用乾淨的布擦乾。

한국어

많이 더러워졌을 경우에는 젖은 중성세제를 사용하세요.
그리고 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.

日本語

中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、
清潔な布でから拭きしてください。

Bahasa Indonesia

Usapkan dengan kain basah yang direndam dalam detergen ringan.
Lap kering dengan kain bersih.

Bahasa Malaysia

Lap bersih dengan kain yang dilembapkan dengan larutan pencuci lembut.
Lap hingga kering menggunakan kain bersih.

عربی

امسح بقطعة قماش نظيفة مبللة بمنظف بارد.
امسح بقطعة قماش جافة ونظيفة.

ไทย

ใช้ผ้าชูบบ้ำยาอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด
ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง